

Velocitek ProStart 2

Plus précis, plus rapide et maintenant avec un rétroéclairage (rouge ou blanc à choix) pour la navigation de nuit ou par faible luminosité, le ProStart 2 est une nette amélioration par rapport à son prédécesseur. Son but : augmenter la performance en régate. Grâce à son GPS multi constellations et son compas électronique 9 axes gyro-compensé il vous permettra de prendre un meilleur départ en dériveur, lesté ou en catamaran. Vous connaissez en temps réel la distance jusqu'à la ligne d'une très grande précision. Pour enregistrer la ligne, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de droite au bateau comité, puis sur le bouton de gauche en bout de la ligne.

Une fois la ligne de départ franchie, il change automatiquement en mode régate et donne le cap compas et la vitesse sur le fond du GPS (mise à jour 18 fois par seconde) et indique graphiquement avec des segments les bascules de vent ainsi que la gîte du bateau.

De plus, il enregistre 4 fois par seconde position, heure, vitesse et cap pendant 1000 heures de navigation (flash memory 8 GB). Une fois au port ou à terre vous pouvez transférer ces données sur un Mac ou PC pour analyser votre régate.



Spécifications techniques :

- Ecran en verre Gorilla renforcé
- Précision vitesse +/- 0.1 nœuds
- Précision compas +/- 0.5°
- Rafraîchissement affichage 4 fois par seconde (4Hz)
- Hauteur d'affichage chiffres : 30 mm
- Retro-éclairage LED rouge et blanc
- Etanche jusqu'à 3 m (IPX8)
- Accu Lithium-Ion (75 heures sans rétroéclairage) rechargeable via câble USB
- Poids : 460 g



VEPROSTARTMK2	Velocitek ProStart 2 avec support de base	999.00	Z
VE057	support de mât pour ProStart 2	79.00	Z
VESM2	support de mât en "W" pour ProStart 2	89.00	Z
VE059	remplacement support de base	22.00	Z

Le ProStart 2 peut être installé n'importe où sur le bateau avec vue du ciel.
Le ProStart 2 est livré avec un support dans lequel il se clipse et avec une housse en néoprène.
Installez le support sur le mât ou sur le bateau. Pressez la languette pour l'enlever du support.



Au signal sonore de début de procédure de départ vous appuyez sur le bouton "GUN" et le compte à rebours se met en marche. Vous pouvez même le synchroniser à chaque signal sonore si nécessaire.

Mode départ

Indique le compte à rebours, la distance jusqu'à la ligne en chiffres et graphiquement. Mise à jour 4 fois par seconde. Chaque segment graphique représente 10 m.

Mode régate

Le compas magnétique indique le cap et le GPS la vitesse sur le fond avec mise à jour 4 fois par seconde. Il indique en plus les bascules de vent et la gîte du bateau par segments graphiques de 3 degrés.